



**Wichtige Hinweise**

- Silestone weder draussen noch an Orten mit UV- Lampen aufstellen
- Auf die Silestone-Oberfläche keine Gegenstände stellen, die gerade vom Feuer oder dem heissen Glaskeramik genommen wurden
- Bitte keine Versiegelungsmittel oder Farbtonvertiefer verwenden um den Glanz einer Silestone-Oberfläche zu verbessern
- Keine Abbeizmittel, Natronlauge oder Produkte mit einem PH- Wert über 10 verwenden. Wenn Bleichmittel oder Lösungsmittel verwendet werden, müssen diese mit viel Wasser abgespült werden und dürfen niemals im ständigen Kontakt mit der Oberfläche sein. Keine Produkte auf Chlorsbasis verwenden.
- Keine Fettlöser wie z.B. Backofenreiniger verwenden. Den Silestone von Hitzequellen isolieren (Friteusen etc.)

**Tägliche Reinigung, Fettflecken, Kalkrückstände von Gläsern etc.**

- Silestone empfiehlt die Verwendung von Silestone Schnellreiniger für die tägliche Reinigung. Produkt direkt auf die Oberfläche aufsprühen. Mit weichem trockenen Tuch oder Haushaltspapier abwischen.
- Für Kalkablagerungen (Abdrücke von Gläsern etc.) empfiehlt Silestone den Kalkentferner. Kalkkrusten vorgängig mit einem Klingenschaber entfernen. Das Produkt direkt auf die zu reinigende Stelle aufsprühen (Schaum). Nach kurzer Einwirkungszeit mit nassem Schwamm abwaschen.
- Wichtig: Anwendungshinweise auf dem Gebinde beachten. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfall das Produkt an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.

Produkt	Anmerkung
SÄEUREN, ÖLE KAFFEE, WEIN, ETC. ERFRISCHUNGSGETRÄENKE	SEHR WIEDERSTANDSFÄHIG
BLEICHUNGSMITTEL ALKALIHLATIGE REINIGUNGSPRODUKTE PH-WERT > 12 TRICHLORMETHYLEN ACETON FARBBLÖESUNGSMITTEL	NICHT BEI DER PFLEGE VERWENDEN. WENN DIESE PRODUKTE MEHR ALS 12 STUNDEN AUF DER OBERFLÄCHE BLEIBEN, WIRD DIE POLITUR BESCHÄEDIGT KANN ZUM ENTFERNEN EINES BESTIMMTEN FLECKS VERWENDET WERDEN. NACH DEM EINREIBEN DAS PRODUKT MIT SAUBEREM WASSER GUT ABSPUEHLEN.
FLUORWASSERSTOFFSÄEURE DICHLORMETHAN, NATRONLAUGE ABBEIZMITTEL	UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERWENDEN